

Hypershell Exoskeleton

- EN** Safety Guidelines
- DE** Sicherheitshinweise
- FR** Consignes de sécurité
- IT** Linee guida sulla sicurezza
- ES** Instrucciones de seguridad
- PT** Diretrizes de segurança
- CS** Bezpečnostní pokyny
- PL** Wytyczne bezpieczeństwa
- RO** Instrucțiuni de siguranță
- HU** Biztonsági irányelvek
- SL** Bezpečnostné pokyny
- RU** Правила техники безопасности
- UK** Правила техніки безпеки
- ESL** Instrucciones de seguridad
- PTB** Diretrizes de Segurança
- CHS** 安全指南
- CHT** 安全指南
- JA** 安全ガイドライン
- KR** 안전 가이드라인
- AR** إرشادات السلامة

Diretrizes de Segurança

Isenção de responsabilidade

Ao utilizar este produto, você reconhece que leu, compreendeu e aceitou todos os termos e condições descritos neste documento e nos manuais relacionados. Você concorda em usar o produto em estrita conformidade com todas as instruções, avisos, precauções e notificações contidas neste manual. Este produto e todos os materiais relacionados são fornecidos "TAL COMO ESTÃO" e "CONFORME DISPONIBILIDADE". A Hypershell se reserva o direito de atualizar ou modificar estas diretrizes a qualquer momento, sem aviso prévio. Visite <https://hypershell.tech/> para ter acesso à versão mais recente deste documento e informações sobre o produto. Os usuários assumem total responsabilidade pelas consequências decorrentes de condições de saúde, da falta de consulta médica ou da falha em garantir um ambiente de trabalho seguro. A Hypershell não se responsabiliza por quaisquer ferimentos, danos materiais ou consequências legais decorrentes direta ou indiretamente de modificações não autorizadas, uso indevido ou descumprimento das instruções de segurança.

Casos de uso

Aviso

1. O exoesqueleto Hypershell é um produto de nível consumidor projetado para atividades ao ar livre, esportes e casos de trabalho específicos. Não se trata de um dispositivo médico ou destinado a fins médicos, de reabilitação ou de diagnóstico. Não utilize este produto para diagnosticar, atenuar, tratar ou prevenir qualquer doença ou condição médica.
2. O exoesqueleto Hypershell não oferece assistência de equilíbrio, suporte de peso, prevenção de quedas ou alívio da dor.
3. Não use o exoesqueleto Hypershell em situações onde a falha do dispositivo possa resultar em morte, ferimentos graves ou danos ambientais significativos.
4. Não use o exoesqueleto Hypershell em ambientes com forte eletricidade estática ou campos magnéticos intensos, pois eles podem interferir com marcapassos, desfibriladores ou outros dispositivos médicos internos. Mantenha uma distância segura desses dispositivos médicos. Consulte seu médico e o fabricante do dispositivo médico para receber orientações antes de usá-lo. Interrompa o uso do produto imediatamente caso suspeite de qualquer interferência.
5. Mantenha o produto longe do abdômen de mulheres grávidas e da parte inferior do abdômen de adolescentes.
6. O exoesqueleto Hypershell contém componentes eletrônicos altamente sensíveis e baterias. Não derrube, queime, perfure, esmague ou desmonte o produto. A exposição a altas temperaturas, líquidos ou altas concentrações de produtos químicos industriais (como o hélio) pode causar danos ao equipamento ou ferimentos. Pare de usar o produto imediatamente se ele for danificado.
7. Não use o produto durante tempestades com raios. Evite colocar o produto perto ou dentro de líquidos para prevenir choques elétricos ou danos.

Cuidado

1. O exoesqueleto Hypershell não garante a segurança do usuário em atividades como trilhas em montanhas. Essas atividades envolvem terrenos variados e esforços físicos que podem representar riscos de lesões e acidentes. Faça planos sempre com cuidado, selecionando rotas adequadas, preparando-se bem e seguindo todas as precauções e orientações de segurança.
2. Não use o exoesqueleto Hypershell para esportes ou atividades que não foram oficialmente recomendadas, promovidas ou verificadas. Isso inclui, mas não se limita a, esqui alpino, skate, surfe e outros esportes radicais ou de alto impacto.
3. Não use o produto se ele estiver com cheiro de queimado, sons ou luzes anormais, ou se parar de funcionar inesperadamente.
4. Não use o produto se os componentes internos estiverem danificados.
5. Mantenha uma distância segura de animais de estimação, crianças e pessoas

próximas ao usar, operar ou remover o produto para evitar impactos, esmagamento ou outros ferimentos acidentais causados por movimentos mecânicos na inicialização, operação ou remoção.

6. Não use o exoesqueleto Hypershell dirigindo ou operando um veículo. Esse uso pode ser ilegal em algumas regiões. Cumpra todas as leis e regulamentos locais relativos ao uso de dispositivos eletrônicos vestíveis ao dirigir, como o Código de Trânsito local.
7. Respeite as normas das companhias aéreas e não utilize o exoesqueleto Hypershell onde dispositivos sem fio são proibidos, pois ele pode interferir nos sistemas de voo das aeronaves.

Nota

A temperatura recomendada para operação e armazenamento é de -10°C a 35°C, com umidade relativa entre 45% e 75%. A faixa de temperatura recomendada para carregamento é de 0 °C a 40 °C. A exposição do produto ou da bateria a temperaturas fora desses intervalos pode prejudicar o desempenho, impedir o carregamento ou causar danos permanentes.

Requisitos do usuário

Aviso

Não use o exoesqueleto Hypershell se alguma das condições a seguir se aplicar. O não cumprimento desta regra representa um alto risco de ferimentos graves:

- Menores de idade: pessoas que não atingiram a idade legal de consentimento em sua jurisdição.
- Mulheres grávidas.
- Pessoas sob a influência de álcool ou medicamentos que comprometam a consciência ou a coordenação.
- Pessoas que não tenham sido submetidas a uma avaliação médica profissional para confirmar sua aptidão para as atividades pretendidas com este produto.
- Pessoas que não atendem aos requisitos físicos especificados¹ deste produto.

Cuidado

1. Se você está ou acredita que possa estar em alguma das seguintes categorias, deverá receber e seguir as orientações e a autorização por escrito de um médico, específicas para o seu estado de saúde, antes da primeira utilização. A utilização deste produto sem autorização é de sua inteira responsabilidade:
 - Pacientes com histórico de doenças cardiovasculares, neurológicas, musculoesqueléticas ou síndromes de fadiga crônica. Inclui, mas não se limita a: miastenia, atrofia muscular, esclerose múltipla (EM), síndrome da taquicardia ortostática postural (POTS) e encefalomielite miálgica.
 - Pessoas com mobilidade reduzida, problemas de equilíbrio ou dificuldades motoras. Ou aqueles que sentem que o produto pode interferir no próprio equilíbrio.
 - Idosos ou pessoas com saúde debilitada.
2. Este produto foi concebido para se adaptar a uma faixa limitada de tamanhos corporais de adultos¹. A utilização por indivíduos fora do intervalo especificado pode resultar em mau funcionamento do produto e aumento do risco de ferimentos.

Uso e operação²

Aviso

1. Não altere, modifique ou desmonte o produto. Não o perfure com objetos pontiagudos.
2. Não utilize componentes ou acessórios de terceiros não aprovados (por exemplo, adaptadores de energia). Caso contrário, pode ocorrer incêndio, choque elétrico ou ferimentos graves.

¹ Consulte a "Tabela de tamanhos corporais" no *Manual do usuário* deste produto.

² Consulte as seções "Como colocar e retirar" e "Como usar o dispositivo" no *Manual do usuário* deste produto para instruções detalhadas sobre o uso e a operação corretos.

! Cuidado

1. Use sempre o cinto do quadril e as tiras das pernas por cima da roupa. Não coloque o dispositivo em contato direto com a pele, pois isso pode causar irritação, reações alérgicas ou outros desconfortos.
2. Limpe o exoesqueleto Hypershell regularmente. Interrompa o uso do produto imediatamente caso haja qualquer problema de pele. Consulte um médico se os sintomas persistirem.
3. Evite o uso inicial em ambientes externos ou áreas perigosas. Leia e compreenda todas as instruções deste manual antes da primeira utilização.

i Nota

Não use vestidos ou roupas largas, pois podem interferir no ajuste correto e funcionamento mecânico do dispositivo.

Segurança e descarte de baterias

! Aviso

1. O exoesqueleto Hypershell tem baterias de lítio. Não use ou armazene o produto perto de fontes de calor, como chamas ou aparelhos de aquecimento. A exposição a altas temperaturas pode causar danos ao equipamento ou ferimentos.
2. Não descarte o produto, a bateria ou o carregador no fogo nem os mergulhe em água ou outros líquidos. Evite expor o produto à chuva, umidade ou imersão em água durante o transporte, armazenamento ou uso.
3. Não carregue o produto se os terminais metálicos, o conector de carregamento, o carregador ou o hub estiverem em um ambiente úmido ou molhado. Limpe-os cuidadosamente com um pano seco antes do uso para evitar o risco de choque elétrico, ferimentos, queimaduras ou incêndio.
4. Não esmague, perfure, bata, desmonte, jogue ou remova a bateria à força.
5. Mantenha a bateria e o carregador fora do alcance de crianças.
6. Use somente carregadores do fabricante ou compatíveis com este produto. Não use carregadores com parâmetros incompatíveis. Não use nenhuma bateria ou carregador danificado ou modificado. Essas baterias podem se comportar de modo imprevisível, aumentando o risco de incêndio, explosão ou ferimentos graves.
7. Caso a bateria apresente inchaço, vazamento, odor, superaquecimento ou fumaça, interrompa o uso imediatamente, mantenha-a longe de materiais inflamáveis e contate um profissional para receber assistência.
8. Descarte e recicle as baterias conforme as leis e regulamentações locais.
9. Antes de enviar a bateria para uma agência qualificada de descarte ou reciclagem de baterias, entre em contato com a agência para receber orientações profissionais.

! Cuidado

1. A faixa de temperatura recomendada para carregamento é de 0 °C a 40 °C. O carregamento será interrompido automaticamente se a temperatura estiver fora desse intervalo.
2. O produto possui os seguintes recursos de proteção da bateria:
 - Proteção contra sobrecarga: O carregamento será interrompido automaticamente quando a bateria atingir a capacidade máxima.
 - Proteção contra sobrecorrente: O carregamento será interrompido automaticamente quando uma corrente excessiva for detectada.
 - Proteção contra curto-circuito: A alimentação será interrompida automaticamente quando um curto-circuito for detectado.
 - Proteção contra descarga: A descarga será interrompida automaticamente quando a tensão da bateria estiver abaixo de um limite seguro.

i Nota

1. Não carregue a bateria imediatamente após o uso. Ela pode estar muito quente. Deixe que a bateria esfrie até a temperatura ambiente antes de carregá-la.
2. Para manter a saúde da bateria, carregue-a completamente pelo menos uma vez a cada três meses.